

### **Návod na montáž přípravku k zámkům na sklo klika/koule**

1. Na mosaznou matici na vnější závit naneste lepidlo vhodné pro použití kov/kov.
2. Matici zašroubujte do zámku z té strany, z které bude upevněna koule.
3. Do zámku vložte čtyřhran klika koule, začněte kouli šroubovat na závit čtyřhranu. Po dotažení nasadte z druhé strany kliku a zajistěte červíkem.
4. Montáž je hotova

